

Tecnoroll BMB srl

Via Olona 9, 21040 Vedano Olona VA

www.tecnoroll.it

ASI – IP Converter

Quick start guide

- 1. The use of this product in conformity with the DVB Standard is prohibited in any case, unless the license of patents applicable to the DVB patent group is granted.
- 2. It's the purchaser's duty to check which patents with potentially payable author's rights are used in his/her own final project and act accordingly with the bodies in charge.
- 3. The contents of this manual are subject to change without notice.
- 4. Of the specifications described in this manual, the functions and performance the supply of which is assured with this product are only those that can be confirmed with the separate Basic Firmware attached.
- 5. When the product or information described in this manual is used, our company does not guarantee or grant any license of the intellectual property rights and other rights of our company or of third parties. If any problems concerning the ownership rights of third parties attributable to the above use occur, our company will not be responsible for them.
- 6. Since the product described in this manual was not developed specially for equipment related to human life, those who intend to use it for equipment whose failure or malfunction may directly threaten human life or endanger the human body or for special applications requiring high reliability (such as aerospace, nuclear power control, submarine repeaters, travel control, and medical equipment for life support) must consult our sales responsible personnel in advance. Our company will not be responsible for any damages that may occur due to such use without consulting us.
- 7. Although our company is endeavoring to improve quality and enhance reliability, semiconductor products will fail with a certain probability. Users are requested to pay due attention to safe design techniques such as redundant design, preventive measures against the spreading of fire, over-current, and malfunctions, so that failure of the products described in this manual will not result in accidents leading to injury or death, fire, or social damage.
- 8. The product described in this manual is not designed to be radiation-resistant.
- 9. This board is just an 'electronic component' that cannot work in a standalone mode, therefore all the tests and qualifications for electromagnetic compatibility, all the CE certifications and any other regulations concerning the final product implemented by the customer are to be carried out by the customer himself referring to the final product for which this electronic component has been used.

Revisions history:

Rev A, February, 13 2013, dbrini@tecnoroll.it

<u>First release</u>

Index

Revisions history	
FLEXMod 3	6
ASI-IP converter bidirezionale	7
Configurazione dell'interfaccia di comunicazione seriale	
Boot del convertitore ASI-IP bidirezionale	9
Help dei comandi	10
Network control	
IPConfig	
MACConfig	13
NetARPValue	
NetStatusLink	13
NetStatusARP	13
NetStatusBuffer	
NetStatusFIFO	
NetStatusSockets	14
NetLoopTest	14
Network stream control	
NetReceive	14
NetRXSettings	14
NetRXBuffer	14
NetTransmit	14
NetTXSettings	15
NetTXBuffer	
Transport stream control	15
SetInputASI	15
SelOutputASI	15

TSRemuxSettings	15
TSRemuxBuffer	16
TSMonitor	16
Miscellaneous	16
Baud	16
Echo	16
HexMode	16
Reboot	16
Save	16
Clear	16
SetOverTemp	16
GetTemp	16
GetSN	17
GetFWVersion	17
Impostazioni semplificate	18
IPConfig	
EasyView	
EasyConfig	19
EasyRoute	19

FLEXMod 3 è una piattaforma di modulazione multi-standard capace unire alle alte prestazioni una grande flessibilità e molteplici possibilità di impiego, sia come prodotto finito che come hardware dove implementare le IP del cliente.

Il modulo Tecnoroll è internamente organizzato come da schema a blocchi seguente.



ASI-IP converter bidirezionale

Il modulo di conversione ASI – IP, basato sul chipset FLEXMod, consente la conversione e comunicazione bidirezionale full duplex di transport stream.

Questo lo schema di principio della macchina:



Tramite UART è possibile comandare la CPU che controlla e configura i blocchi che costituiscono il sistema. Il rate adapter è monodirezionale: se si decide di instradare il transport stream ASI, in arrivo dal buffer di ingresso, al rate adapter, non si potrà far transitare dal rate adapter stesso anche il transport stream ASI in uscita e viceversa. Il rate adapter è completamente escludibile, ad esempio in caso di funzionamento in reti SFN (in questo caso il bypass è automatico).

Tramite UART è completamente configurabile anche l'instradamento dei segnali. Nello schema qui sotto sono mostrate a colpo d'occhio tutte le opzioni possibili:



Configurazione dell'interfaccia di comunicazione seriale

L'interfaccia tra utente e bootloader avviene tramite terminale seriale, ad esempio Hyper Terminal che è normalmente già presente, ad esempio, in Windows XP. Per il setup fare riferimento al seguente schema:

Proprietà - COM3					
Impostazioni della porta					
<u>B</u> it per secondo: 115200 ▼					
Bit di dati: 8					
Parità: Nessuno					
Bit di <u>s</u> top: 1					
Controllo di flusso: Nessuno					
<u>R</u> ipristina					
OK Annulla Applica					

Ricordarsi inoltre di settare nelle proprietà del terminale l'emulazione ANSI:

Proprietà - FlexMod					
Connect To Settings					
- Function, arrow, and ctrl keys act as					
Backspace key sends					
● <u>C</u> trl+H ○ <u>D</u> el ○ Ctrl+ <u>H</u> , Space, Ctrl+H					
Emulation: ANSI Terminal <u>S</u> etup Colors					
Telnet terminal ID: ANSI					
Backscroll buffer lines: 500					
Play sound when connecting or disconnecting Allow remote host initiated file transfers Exit program upon disconnecting					
Input Translation ASCII Setup					
OK Annulla					

Boot del convertitore ASI-IP bidirezionale

All'accensione del dispositivo accedere al bootloader premendo qualsiasi tasto mentre viene visualizzata questa schermata sul terminale:

FLEXMod 3 - HyperTerminal							
<u>File Edit V</u> iew <u>C</u> all <u>T</u> ransfer <u>H</u> elp							
D 🖆 🍘 🐉 🗈 🎦							
Press any key to acce	ss Boot Ma	anager					
Waiting 0-1							
							=
P							
Connected 00:00:40 ANSI	115200 8-N-1	SCROLL	CAPS	NUM	Capture	Print echo	

Il tempo di attesa per l'accesso alla consolle comandi del bootloader è impostabile tramite il comando <SetBootWait>.

Una volta caricata la consolle comandi del bootloader digitare il comando <BootSelect> e selezionare il numero dello slot di memoria dove è salvato il bitstream del converter ASI-IP. Se la scelta di avviare la macchina come converter ASI-IP rispondere <Y> alla domanda successiva. La tabella di scelta è mostrata nel seguente screenshot.

🌯 FLEXMod 3 - HyperTerminal 📃 📃 💌						
<u>File Edit View Call Iransfer H</u> elp						
Nr Typ	e Start	Stop	Size	Bitstream Name		
Ø Boo SWP Boo	t 00000000 t 00280000	0027FFFF 006FFFFF	2560 Kb 4608 Kb	Boot Manager Bitstream Swap Area (9)		
1* Boo 2 Boo 3 4 5 6	t 00700000 t 00B00000	00AFFFFF 00E7FFFF	4096 Kb 3584 Kb Kb Kb Kb Kb	DVB-T IP-ASI ASI-IP		
7 8 Swa 9 Swa 10 11 12 13 14 15 16	p 00E80000 p 012C0000	012BFFFF 016BFFFF	Kb 4352 Kb 4096 Kb Kb Kb Kb Kb Kb Kb	DVB-T 4CH DEMO DVB-T2 DEMO		
Free Flash Memory: 25.856 KBytes Please select the Bitstream to boot from:[00]						
Connected 00:28:07	ANSI	115200 8-N-1	SCROLL	CAPS NUM Capture Print echo	11	

(In questo caso la scelta che va fatta è per il bitstream numero 2)

Il sistema effettua automaticamente un reboot avviando il converter ASI-IP. La schermata successiva indica che il converter sta girando ed è impostabile.



Si rimanda al documento "FLEXMod 3 – Quick Start Guide" per ulteriori informazioni riguardanti l'utilizzo del bootloader.

Help dei comandi

Digitando <Help> viene visualizzato un promemoria delle impostazioni del terminale per una corretta visualizzazione e l'elenco dei comandi a disposizione.



FLEXMod 3 - HyperTerminal
Network control: IPConfig -> Set IP, subnet mask and gateway MACConfig -> Set MAC address NetARPValue -> Set MAC address for specific IP address NetStatusLink -> View network link status NetStatusBuffer -> View network ARP status NetStatusBuffer -> View network buffer status NetStatusSuffer -> View network FIFO status NetStatusSockets -> View network Sockets status NetLoopTest -> Set network receiver module NetRXSettings -> Set network receiver status NetRXSettings -> Set network transmitter module NetTXSetTings -> Set network transmitter configuration NetTXSetTings -> Set network transmitter status NetTXSetTings -> Set network transmitter status NetTXSetTings -> Set network transmitter buffer status Press any Key to continue_
Connected 00:10:52 ANSI 115200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo

📸 FLEXMod 3 - HyperTerminal							
<u>File Edit V</u> iew <u>C</u> all <u>I</u> ransfer <u>H</u> elp							
D 🚅 🍵 🔏 🗈 🗃 😭	1						
Transport Stream	control:						
SetInputASI	Set HP and LP ASI Input Interface as Normal or Invertee	d I					
SelOutputASI	-> Select the ASI Output Source						
SetUutputHSI	-> Set HSI Uutput Interface as Normal or Inverted						
Tep-un-Puffings	-> Set internal remultiplexer configuration						
TSMonitor	-> Get internal remultiplexer putter status						
Miscellaneous:							
Baud	-> Set serial port baud rate						
Echo	-> Enabled/Disabled serial echo characters						
HexMode	-> Enabled/Disabled serial hexadecimal reply						
Reboot	-> System Reboot						
Save	-> Store the current configuration into the EEprom						
Ulear	-> Reboot the system with Factory defaults						
SetUvertemp	-> Setpoint of the overtemp. LEU indicator (celsius degree	e)					
	Return the internal chip temperature (celsius degree)						
GetEWVersion	-> Return the hardware pame and the firmware uprsion						
Press any Key to	continue_						
Connected 00:11:32 ANSI	115200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo						

FLEXMod 3 - HyperTerminal	_ 0 _ X
<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	
Symplified commands: IPConfig -> Set IP, subnet mask and gateway EasyView -> View internal functions status EasyConfig -> Set internal functions paramiters EasyRoute -> Set internal IS routing paramiters Please note: after typing a command the TAB key gives you the help for that specific command. >	
Connected 00:12:01 ANSI 115200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	1

Il tasto TAB è usato per avere aiuto specifico sui comandi: se viene premuto dopo avere scritto solo una porzione di un comando elenca tutti i comandi che iniziano con quella parte scritta, se invece viene usato dopo avere scritto l'intero comando fornisce un help specifico sulla corretta sintassi e sulle eventuali opzioni del comando stesso.

Network control

Tramite i comandi della sezione Network control è possibile configurare e monitorare i parametri della rete.

IPConfig

Configura l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway e l'identificatore VLAN (se impostato a 0 la VLAN è disabilitata). Il comando IPConfig si trova anche nella sezione "Symplified commands".

Parametri: indirizzo ip, subnet mask, gateway, VLAN index.

Esempio: IPConfig 192.168.0.250, 255.255.255.0, 192.168.0.1, 0

MACConfig Configura il MAC address. Parametri: MAC address. Esempio: MACConfig 08-60-6d-a1-8e-73

NetARPValue

Abbina ad uno specifico indirizzo IP un MAC address univoco. Se il comando viene inviato senza parametri viene visualizzato lo stato della cache ARP.

Parametri: Aggiungi (1) o rimuovi (0) un indirizzo IP alla cache ARP, indirizzo IP, MAC address.

Esempio: NetARPValue 1, 192.168.0.250, 08-60-6d-a1-8e-73

NetStatusLink Visualizza lo stato della connessione. Parametri: nessuno. Esempio: NetStatusLink

NetStatusARP Visualizza lo stato della cache ARP. Parametri: nessuno. Esempio: NetStatusARP

NetStatusBuffer Visualizza lo stato dei buffer di rete. Parametri: nessuno. Esempio: NetStatusBuffer

NetStatusFIFO Visualizza lo stato della memoria FIFO di rete. Parametri: nessuno. Esempio: NetStatusFIFO

NetStatusSockets

Visualizza lo stato delle prese di rete.

Parametri: nessuno.

Esempio: NetStatusLink

NetLoopTest Abilita o disabilita il loop di rete. Parametri: abilita (1) o disabilita (0) il loop. Esempio: NetLoopTest 1

Network stream control

Tramite questi comandi è possibile configurare la parte di comunicazione ethernet della macchina.

NetReceive

Abilita o disabilita il ricevitore per il TS stream. Se il comando viene inviato senza inserire parametri risponde visualizzando l'attuale impostazione del ricevitore e il TS rate usato.

Parametri: Abilita (1) o disabilita (0) il ricevitore, imposta il ricvitore in unicast (0) o in multicast su più indirizzi IP di destinazione, setta la posrta IP i destinazione.

Esempio: NetReceive 1, 0, 777

NetRXSettings

Imposta i parametri del ricevitore ethernet. Per applicare i nuovi settaggi è sempre necessario un restart del ricevitore. Se inviato senza indicazione di parametri visualizza lo stato attuale delle impostazioni.

Parametri: TS rate in bps (0 per autodetect), MFN (0) o SFN (1) data stream, livello di partenza di occupazione del buffer di ricezione (da 0 a 99% di 4096KBytes), Limite di jitter in ppm (solo per MFN, 0 disabilitato), scegli se mantenere l'ultima impostazione (1) o reinizializzare (0) il ricevitore dopo un errore di buffer.

Esempio: NetLoopTest 1

NetRXBuffer

Visualizza lo stato del buffer di ricezione ethernet. E' possibile selezionare la modalità di visualizzazione.

Parametri: Human interface (0) o microcontroller interface (1) o visualizzazione dello stato del sistema completo (2).

Esempio: NetRXBuffer 1

NetTransmit

Abilita o disabilita il trasmettitore del TS stream su protocollo UDP. Se inviato senza parametri indicati ritorna lo stato attuale del trasmettitore.

Parametri: abilita (1) o disabilita (0) il trasmettitore, indirizzo IP di destinazione, porta IP di destinazione.

Esempio: NetTransmit 1, 192.168.0.250, 777

NetTXSettings

Imposta i parametri del trasmettitore ethernet. Per applicare i nuovi settaggi è sempre necessario un restart del trasmettitore. Se inviato senza indicazione di parametri visualizza lo stato attuale delle impostazioni.

Parametri: scelta dell'origine dei dati da ingresso ASI HP (0), da ASI LP (1), dal ricevitore ethernet (2) o dal remultiplexer (3), data stream MFN (0) o SFN (1), numero dei pacchetti di TS per ogni pacchetto IP (da 1 a 7).

```
Esempio: NetTXSettings 0, 0, 7
```

NetTXBuffer

Visualizza lo stato dei buffer di trasmissione ethernet. E' possibile selezionare la modalità di visualizzazione

Parametri: Human interface (0) o microcontroller interface (1) o visualizzazione dello stato del sistema completo (2).

Esempio: NetTXBuffer 1

Transport stream control

Tramite questi comandi è possibile configurare la parte di comunicazione ASI della macchina.

SetInputASI

Imposta l'interfaccia ASI sugli ingressi HP e LP come normale o invertita. Se inviato senza parametri visualizza lo stato attuale delle impostazioni.

Parametri: ASI HP (0), ASI LP (1), normale (0), invertita (1).

```
Esempio: SetInputASI 1, 0
```

SelOutputASI

Seleziona l'origine dei dati ASI da dare in uscita. Se inviato senza parametri visualizza l'impostazione attuale.

Parametri: ASI HP (0), ASI LP (1), ricevitore ethernet (2), remultiplexer interno (3).

Esempio: SelOutputASI 2

SetOutputASI

Imposta l'interfaccia di uscita ASI come normale o invertita. Se inviato senza parametri visualizza l'impostazione attuale.

Parametri: normale (0), invertita (1).

Esempio: SetOutputASI 0

TSRemuxSettings

Imposta i parametri del remultiplexer integrato. Se inviato senza parametri visualizza l'impostazione attuale.

Parametri: origine ASI HP (0) o ASI LP (1) o ricevitore ethernet (2) o nessuna (3), rate del TS in bps, abilita (1) o disabilita (0) il restamper.

```
Esempio: TSRemuxSettings 2, 3300000, 1
```

TSRemuxBuffer

Visualizza lo stato del buffer del remultiplexer integrato. E' possibile selezionare la modalità di visualizzazione. Parametri: Human interface (0) o microcontroller interface (1) o visualizzazione dello stato del sistema completo (2).

Esempio: TSRemuxBuffer 2

TSMonitor

Visualizza le statistiche del transport stream. E' possibile selezionare la modalità di visualizzazione.

Parametri: Human interface (0) o microcontroller interface (1) o visualizzazione dello stato del sistema completo (2).

Esempio: TSMonitor 1

Miscellaneous

Comandi per impostazione e monitor di parametri generali della macchina.

Baud

Imposta la baud rate della porta di comunicazione sriale.

Echo

Abilita o disabilita i caratteri echo della seriale.

HexMode

Abilita o disabilita la risposta esadecimale della seriale.

Reboot

Effettua un reboot del sistema.

Save

Salva nella EEPROM la configurazione attuale della macchina.

Clear

Riavvia il sistema con i preset di fabbrica.

SetOverTemp Imposta (in gradi celsius) la soglia di allarme di sovra-temperatura.

GetTemp

Visualizza la temperatura interna del chip in gradi celsius.

GetSN

Visualizza il serial number dell'hardware.

GetFWVersion

Visualizza il modell dell'hardware e la versione del firmware.

Impostazioni semplificate

E' possibile anche configurare e monitorare alcuni parametri del convertitore ASI-IP tramite quattro comandi semplificati che raggruppano e visualizzano in maniera chiara alcune funzioni fondamentali.

IPConfig

Configura l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway e l'identificatore VLAN (se impostato a 0 la VLAN è disabilitata). Il comando IPConfig si trova anche nella sezione "Network control".

Parametri: indirizzo ip, subnet mask, gateway, VLAN index.

Esempio: IPConfig 192.168.0.250, 255.255.255.0, 192.168.0.1, 0

EasyView

Visualizza in una maschera lo stato delle funzioni interne. La stessa maschera è richiamata anche tramite i comandi *NetRXBuffer, NetTXBuffer, TSRemuxBuffer* e *TSMonitor* scegliendo come opzione la visualizzazione dello stato del sistema completo (2)



EasyConfig

Raccoglie in una unica maschera le configurazioni essenziali per il setup del convertitore.

1	🞇 FLEXMod 3 - HyperTerminal					
Ei	<u>File Edit View Call Transfer Help</u>					
	r					
	NETWORK CONFIG	REMULTIPLEXER				
	IP : 192.168.0.250 SubNet : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.0.1	Source : HP ASI Input TS rate : 33000000 bps Restamper : Enabled				
	MAC : XX-XX-XX-XX-XX-XX	ASI OUTPUT				
		Source : Net receiver				
	NETWORK RECEIVER					
	RX · Disabled	NETWORK TRANSMITTER				
	Multicast :	TX : Disabled				
	Port : /// IS rate : Automatic bos	1P : 192.168.0.1 MAC · Automatic ARP				
	Max Comp. : 1000 ppm	Port : 1234				
	Mode : MEN Buffer : 50 % of 4096 KBute	Source : HP HSI Input Mode · MEN				
	Use arrow Keys, "Space", "Enter" and "E	SC" to setup the unit"				
 	nnected 02:28:50 ANSI 115200 8-N-1 SCROLL	CAPS NUM Capture Print echo				

EasyRoute

Visualizza in modo schematico le diverse opzioni per l'instradamento dei segnali all'interno del convertitore e permette di operare le scelte tramite tre switch virtuali. Nella stessa maschera è possibile anche configurare il rate del rate adapter.

